

Brugsanvisning til Etikettemaskine/påsætter

Maskine til lige runde glas og koniske glas

1. Sæt etiketrullen på. Fjern de første etiketter fra strimlen således, at der er tomt bagpapir at føre mellem de to styreplader.
2. Træk etiketten frem så den lige begynder at løsne sig ved ombøjningen.
3. Sæt glasset på og hold det plant på underlaget og drej mod uret.
4. Træk let i bagpapiret således at det ikke folder ved glasset, **men det skal være glassets drej, der fremtrækker etiketten.**
5. Det kræver lige lidt øvelse, før man kan mærke hvornår man skal trække og hvornår man skal vente.
6. God fornøjelse med etiketteringen.

Justering af etiket på konisk etiketmaskine.

Hvis etiketten sidder lidt skævt, løsnes skruen i midten af bundplade under glasset og drejes nogle få mm til en af siderne. Flyt ikke for meget ad gangen, kun en til to mm ad gangen indtil etiketten sidder lige.

Der er et hak i begge sider af bundpladen, således du kan se hvor meget den evt. flyttes. Hakket på den høje side sidder lige til højre på pladen.

Sørg for at etiketten trækkes frem til markeringen/ enden af den grønne plade -inden glasset drejes. Hvis den trækkes for langt eller for lidt frem, sidder etiketten skævt. Det skal være glassets drej som trækker etiketten frem og ikke træk i bagpapiret – det skal blot lige holdes væk fra drejet.

6 kantede Glas

Træk etiketten frem til samme sted hver gang for ensartet påsætning. Kan også bruges til runde glas.

God fornøjelse med etiketteringen.

BIHUSET

v/ Heino C. Christiansen
Rødlersvej 11 – 4733 Tappernøje
Tlf.: 55 96 53 22 – www.bihuset.dk
CVR: 17 81 17 03